

Comment configurer une caméra Hikvision

Version 5.0

2024/12

www.ubitech.fr

© Copyright Ubitech 2024 - Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, traduit ou diffusé sans l'autorisation d'Ubitech.

Table des matières

Table des matières

1 - Connecter la Caméra	2
2 - Configuration réseau	2
3 - Configuration de base	5
4 - Configuration de la caméra	6
5 - Évènement	8
6 - Les Fonctions AcuSense : Évènements intelligents	8
6.1 - Détection d'intrusion	9
6.2 - Détection de franchissement de ligne	10
7 - Configuration des enregistrements	10
8 - Mise à Jour Firmware	11
9 - Configuration Application Smartphone/Tablette Hik-Connect	

Avant de commencer la configuration

Si vous avez acheté un équipement EZVIZ ou TP-Link, ce document n'est pas adapté. Veuillez-vous référer au livret fournit dans la boite du matériel.

Nous vous invitons à configurer vos caméras avant de les fixer définitivement. Une fois la configuration terminée vous pourrez fixer vos caméras à leur emplacement définitif.

1 - Connecter la Caméra

- Branchez la caméra au secteur via son alimentation électrique ou par l'alimentation POE.
- Connectez la caméra via un câble RJ45 à la box internet ou au routeur si vous utilisez l'alimentation secteur.

2 - Configuration réseau

Les étapes de la partie 2 sont résumées dans cette vidéo : https://youtu.be/D-Oxh9_yF58 (hormis la partie plug-in)

Téléchargez et installez le logiciel SADP :

https://www.ubitech.fr/telechargements/hikvision/windows/SADPTool.exe

Si vous êtes sur MAC il vous faudra télécharger l'application SADP pour MAC :

 $https://www.ubitech.fr/telechargements/hikvision/MAC_OS/SADPTool.pkg.zip$

Le logiciel SADP identifiera automatiquement votre caméra sur le réseau.

Cochez la case correspondant à la caméra puis créez un mot de passe (8 caractères avec au moins un chiffre, une lettre et une lettre majuscule) et finalisez en cliquant sur « Activate ».

🔵 s	ADP									\$\$0 _ □ ×
Total	numbe	er of online devices: 11				Unbind Export	Refresh Filte	r	Q	Activate the Device
	ID	▲ Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service Po	rt Software Version	IPv4 Gateway	HTTP	
	001	DS-7708NI-14/8P	Active	192.168.20.170	8000	8443	V4.40.016build 2.	192.168.20.1	80	
	002	DS-KH6320-WTE1	Active	192.168.20.16	8000	N/A	V2.0.21build 190.	192.168.20.1	80	
	003	DS-KH8520-WTE1/EU	Active	192.168.20.27	8000	N/A	V2.0.2build 1906.	192.168.20.1	80	
	004	DS-2CD2T42WD-18	Active	192.168.20.23	8000	8443	V5.5.82build 190.	192.168.20.1	80	The device is not activated.
	005	DS-2DE4A425IW-DE	Active	192.168.20.164	8000	8443	V5.6.15build 191.	192.168.20.1	80	
	006	DS-PWA32-HSR	Active	192.168.20.30	8000	N/A	V1.0.6build 2008.	192.168.20.1	80	You can modify the network parameters after the
	007	DS-PWA96-M-WE	Active	192.168.20.43	8000	N/A	V1.2.0build 2007.	192.168.20.1	80	device activation.
	800	DS-2CD2085FWD-I(B)	Active	192.168.20.10	8000	8443	V5.6.5build 2003.	192.168.20.1	80	Activate Now
	009	DS-2CD2085FWD-I(B)	Active	192.168.20.48	8000	8443	V5.6.2build 1907.	192.168.20.1	80	New Password:
	010	DS-KD8003-IME1/EU	Active	192.168.20.36	8000	N/A	V2.0.6build 1906.	192.168.20.1	80	
	011	DS-2CD2046G2-I	Inactive	192.168.1.64	8000	N/A	V5.5.134build 20.	192.168.1.1	80	Confirm Password:
										Enable Hik-Connect
										Activate
4										

Le logiciel vous proposera alors de renseigner des réponses aux questions de votre choix dans le cas où vous perdez votre mot de passe.

Il est également possible de renseigner un email en changeant le « Mode ».

Votre Caméra est alors activée.

Pour la partie réseau, vous pouvez soit utiliser la configuration réseau automatique (DHCP), soit la configuration manuelle.

Automatique : Cochez la case « Enable DHCP », renseignez votre mot de passe et cliquez sur « Modify ». Manuelle : Décochez la case « Enable DHCP » (si elle est cochée) et renseignez manuellement les informations (adresse IP, Passerelle, Masque de sous réseau, …).

Dans un navigateur internet, entrez l'adresse IP de la caméra suivi du port HTTP, si vous l'avez personnalisé.

Exemple http://192.168.0.150:8089

Si vous n'avez pas spécifié de port, vous pouvez ne pas le renseigner.

Exemple http://192.168.0.150 ou simplement 192.168.0.150

Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil de votre caméra. Inscrivez le nom d'utilisateur par défaut :

« admin » et le mot de passe que vous avez créé précédemment. Finalisez en cliquant sur « Se connecter ».

			\wedge	
Bienvenue		/		
Nom utilisateur		2		
A Mot de passe	Þ			
Se connecter				
Veillez à protéger la vie privée et les autres droit utilisez le client.	ts des Individus lorsque vous	1		

Vous aurez ensuite la possibilité de télécharger le plugin (en haut à droite) qui vous permettra de visualiser l'image des caméras sur votre PC. Une fois téléchargé et installé, faites un « CTRL » + « F5 » sur votre clavier afin de rafraichir la page et mettre en place le plugin.



Dans l'onglet « Configuration » \rightarrow « Réseau » \rightarrow « Paramètres réseau », vous allez retrouver toutes les informations réseau de votre caméra (que vous pouvez également configurer comme sur SADP). Ici, vérifiez que les DNS soient bien renseignés. Ces derniers sont importants pour activer l'accès à l'application Hik-Connect. Si vous êtes en DHCP, ils seront configurés automatiquement. Si vous êtes en manuelle, mettez la même chose que votre passerelle (il s'agit généralement de l'adresse locale de votre box, par exemple 192.168.1.1).

TCP/IP	DDNS	PPPoE	SNMP	802.1X	QoS		
		Type NIC	Auto				~
		DHCP					
	*Adresse IP	v4 de l'appareil	192.168.20.				Test
	*Masque so	us-réseau IPv4	255.255.255				
	Passerelle	par défaut IPv4	192.168.20.	1			
		Mode IPv6	⊖ Manuel		• Publicité du routeur	Vue	
	Adresse IP	v6 de l'appareil					
	Masque so	us-réseau IPv6					
	Passerelle	par défaut IPv6					
		Adresse MAC	98:f1:12:67:	e6:f2			
		*MTU	1500				
Activer la	a découverte d	le multidiffusion					
	Configuration	du serveur DNS					
	Serve	ur DNS préféré	192.168.20.	1			
	Serveur D	NS secondaire					

Pour configurer votre caméra en wifi (uniquement pour les modèles wifi), allez sur « Réseau » \rightarrow « Service réseau » \rightarrow « Wi-Fi ».

Commencez par activer l'option, sélectionnez votre réseau dans la liste et renseignez votre mot de passe. Finissez en enregistrant les modifications.

HIK VIS	510N ®											Se connecter au Wi-Fi
			WI-FI	HTTP(S)	Multidiffu	sion RTSP	SRTP	Bonjour	WebSocket(s) NAT	Accélération	SSID
					MA.EL	2						Ubitech-demo
Þ		~		Lieto do tánonus er								Mode réseau
		~		LISIC UC ICSCAUX SE	илэ на — <i>Т</i> /	Ajout manuel 🛛 🕹 Ac	tualiser					
					Nº	SSID	Mode de fon	Mode sécurité	Canal	Force du signal	Vitesse(Mbps)	Mode sécurité
					1	Ubitech-Hik	Manage	WPA2-perso	11	Moyen	150	Tuna da chifframent
					3	Ubitech-demo	Manage	WPA2-perso	11	Moyen	150 (TKIP ~
					4	Ubitech-TPLNK	Manage	WPA2-perso	11	Moyen	150 [Mots-clés1
Ŷ	Image				5	SFR_AAA8	Manage	WPA-personal	6	Moyen	54 L	۰
					6	Ubitech-Impri	Manage	WPA2-perso	11	Moyen	54 (
					7	Livebox-8a5c	Manage	WPA2-perso	6	Faible	54 [
	Stockage	~			8	Livebox-ee88	Manage	WPA2-perso	6	Faible	54 (Enregistrer Annuler

3 - Configuration de base

Pour régler l'heure, cliquez sur « Config. Système », sélectionnez « Sync. Temp. Manuelle » et cochez « Sync. avec heure ordinateur », enregistrez pour finaliser.

Informations de base	Réglage de l'h	eure RS	6-232 Ser	vice système	
Heu	ıre de l'appareil 🔅	2024-10-25 22:	20:28		
	Fuseau horaire	(UTC+01:00) A	msterdam, Berlin	n, Rome, Paris	~
Mode de synchronis	ation de l'heure	O Synchronisa	tion de l'heure N	NTP	nisation de l'heure manuelle
	Régler l'heure	2024-10-25 16	5:20:25	Ë	Synchronisez ave
Heure d'été	Activer				
	I	Enregistrer			

Dans la partie « Maintenance » vous aurez accès aux différentes options comme le redémarrage de l'appareil, la restauration complète avec les paramètres d'usine ou encore la mise à jour de la caméra (Voir point 9). Pour la mise à jour, repérer votre version actuelle.

Redémarrage	Mettre à niveau	Sauvegarde et restauration	Journal	Journal de l'audit d	e sécurité	Débogage de l'appareil
La mise à niveau	prendra environ 1 à 10	minutes. Veuillez ne pas couper l'	alimentation dura	ant le processus. L'ap	pareil redémarr	era automatiquement après
	Version actuelle	V5.7.18 build 240826				
Local : Mettre	à niveau					
	Туре	Fichier de mise à niveau			\sim	
	Sélectionner un fichier			D Mettre à		

Allez maintenant sur « Stockage » puis « Gestion du stockage » pour formater la carte SD.

:	Paramètres communs	Gestion des disques durs DD réseau Stockage en cloud	
	Local	Gestion des disques durs	
<u>P</u>	Système 🗸 🗸	Gestion des disques durs 📇 Sommation 🦙 Format chiffré 🕞 Vérification	
	Réseau 🗸	N° de disque Capacité Espace libre État État du chiffr Type Attribut Type de f	orm
	Vidéo et audio	1 29.72GB 0.01GB Normale Non chiffré Local L/É EXT4	
o	Image	Quota	
	Stockage ^		
٩	Gestion du stockage	capacité de stockage d'images maxi / .2056	
	Réglages programm	Taille d'image libre 0.01GB	
	Événement V	Capacité d'enregistrement maxi 22.00GB	
		Taille d'enregistrement libre 0.00GB	
		*Pourcentage de l'image 5 %	
		*Pourcentage de l'enregistrement 95 %	
		Enregistrer	

4 - Configuration de la caméra

Dans la partie « Vidéo & audio », vous aurez accès aux différents réglages vidéos.

Voici quelques-unes des recommandations d'Ubitech :

- Le type de vidéo, si votre modèle dispose de l'audio basculez sur « Flux vidéo et audio »

- La résolution, même si votre caméra est en 8MP vous pouvez modifier sa résolution en la diminuant à 4MP (2240*1680) 2MP (1920*1080) selon les besoins. Par défaut, gardez la résolution maximum.

- La cadence des images, vous définirez le nombre d'images par seconde, 20 fps peuvent être suffisantes.

- Le débit binaire max, nous recommandons de ne pas aller au-delà de 4096.

- L'encodage vidéo, par défaut vous pouvez rester en H265.

Sur les caméras qui disposent de cette option, vous pouvez activer le codec H265+ si vous avez une faible bande passante. Cela vous permettra de diviser par 3 votre bande passante et votre espace de stockage. Si avez une bonne bande passante, n'activez pas le codec H265+ et privilégiez le codec H265.

Si votre caméra est Acusense ou dispose d'une autre intelligence (comptage de personne, détection de visage, ...), n'activez pas le H265+ au risque de perdre la fonction intelligente.

Vous pouvez laisser les autres réglages par défaut, n'oubliez pas d'enregistrer.

Faites pareil pour le flux secondaire (sous-flux). Les différences seront au niveau résolution (qualité inférieure au flux principal) et au débit binaire max (1024 ou 512).

Le flux secondaire est un flux de « secours ». Il est de moins bonne qualité que le flux principal mais il est beaucoup plus léger à afficher. Si vous êtes à l'étranger ou dans une zone avec une faible couverture réseau, vous pourrez consulter le flux secondaire (via l'application smartphone) si le flux principal ne passe pas. Cela n'impactera pas les enregistrements qui eux se feront quoi qu'il arrive avec le flux principal.

Paramètres communs	Vidéo Audio ROI Info	ormations d'affichage En f	
Local	Type de flux	Flux princ. Flux secondaire	
Système ^	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Config. système	Type de vidéo	Flux vidéo	~
Gestion des utilisateurs	Résolution	3840*2160	~
Réseau 🗸	Type de débit binaire	Débit binaire variable	~
Vidéo et audio	Qualité de l'image	Moyen	~
Image	Fréquence d'images vidéo(fps)	25	~
Stockage ~	*Débit binaire max.	12288	Kbps
Événement V	Encodage vidéo	H.264	~
	H.264+		
	Profil	Moyen	~
	*Intervalle des trames I	50	
	SVC	ARRÊT	~
	() Fluidité	O	50 [^]
		Enregistrer	

Dans l'onglet « Image », vous pourrez modifier le basculement Jour/Nuit, notamment pour les modèles Hybrid Light. Vous pourrez également modifier les réglages OSD (informations affichées sur la vue en direct comme le nom de la caméra ou le format de la date).

Paramètres communs	8	Afficher réglages Réglages OSD	Masque de confidentia	lité	
Local		Commutateur de la configuration d'i	Paramèt		@ @ Y
Système	~	Mode scène	De base	Contre jour	
Réseau	~		Éclairage frontal	Faible éclairage	09-02-2024 Mon 17:07:05
Vidéo et audio			Personnaliser1	Personnaliser2	
Image		Ajustement d'image	0		
Stockage	~	Config expo	0		
Événement	~	Focus	0		The second s
		Basculement Jour/Nuit	0		
		Contre jour			
		Balance des blancs	<i>•</i>		
		Amélior. image	0		Canera 01
		Réglage vidéo			
			Rest val pr déf		

5 - Évènement

L'évènement de base, qui peut être configuré sur tous les modèles, est la détection de mouvement. Si vous possédez un modèle AcuSense, l'évènement à configurer ne sera pas celui-ci mais plutôt un de ceux proposés en point 6.

Allez sur « Evènements » → « Détection de mouvement ». Activez-la et délimitez la zone à surveiller dans « Dessiner une zone » juste au-dessus de l'image. Vous pouvez également régler la « Sensibilité » et la « Cible de la détection » pour limiter le risque de fausses alertes.

Cochez ensuite les cases « Notification du centre de surveillance » pour recevoir les alertes sur l'application Hik-Connect, ainsi « Télécharger vers un serveur FTP / Carte mémoire ».

Pour les modèles avec défenses actives, vous aurez d'autres cases à cocher en fonction de ce que vous souhaitez activer (Alarme clignotante et/ou sonore).

Sur la partie « Programme d'armement » vous pourrez régler les plages horaires sur lesquelles vous souhaitez que la fonction soit active.

Détection de mouvement Antisabotage Anoma	Détection de changement d	
Activer		
Réglages des paramètres		08-11-2024 Fri 22:27:22
Activer l'analyse dynamique du mou		
Mode de configuration Mode normal	~	
Sensibilité	60	
Cible de la détection 🗹 Humain 🗌 V	éhicule	18
Programme d'armement		
Programme d'armement Modifier		
Méthode d'association		
Liaison audio		TEST
Envoyer un e-mail		
Notification du centre de surveillance		
Transférer vers un serveur FTP/une		
Alarm clign		
Enregistrement du couplage Tout sélection	ner	
Enregistrer		

6 - Les Fonctions AcuSense : Évènements intelligents

Vérifiez que vos caméras soient AcuSense car toutes les caméras ne possèdent pas cette fonction.

La technologie AcuSense permet de filtrer les fausses alarmes qui auraient été déclenchées par des objets en mouvement non menaçant comme des changements de lumière rapides, la pluie, des animaux / insectes, la végétation ou autre. La caméra se concentre alors sur le mouvement des personnes et/ou des véhicules, réduisant ainsi considérablement le nombre de fausses détections.

Pour y accéder, allez sur VCA, sélectionnez « Évènement intelligent » puis Suivant.



Sur la nouvelle fenêtre, cliquez sur la flèche tout à droite

ť	① Sélectionner une application	② Définir l'application
Þ	Complétez les paramètres détaillés de l'application intelligente ou de l'é	vénement.
**		
¢	Paramètres généraux	>
Ø	Événement intelligent	Veuillez confirmer si les paramètres act.

6.1 - Détection d'intrusion

Si vous optez pour la Détection d'intrusion, allez directement sur « Evènements intelligent ». Activez-la et appuyez sur « zone de détection », tracez la zone de détection en fonction de vos besoins.

Ensuite, il existe 4 types de filtres à régler, servant à affiner la détection :

1- La taille minimale et/ou maximale, il s'agit d'un filtre de taille, par exemple ici, tout ce qui est plus petit que la taille minimale sera automatiquement filtré.

2- Le seuil en secondes, il s'agit d'un filtre de temps, tout ce qui restera moins longtemps que le seuil sélectionné sera automatiquement filtré.

3 - La sensibilité, il s'agit de la sensibilité globale à la détection. Plus c'est haut, plus la caméra est sensible. Pour de l'extérieur, nous recommandons généralement 40 ou 50.

4- La cible de détection pour avoir un filtre humain et/ou véhicule, il s'agit de l'intelligence AcuSense embarquée dans la caméra. Les 3 premiers filtres servent à filtrer le maximum d'informations afin de « faciliter » le travail à cette intelligence.

La validité de la cible va de pair avec la cible de détection, il s'agit de la sensibilité de cette dernière. En montant d'un cran, la caméra va passer un peu plus de temps à analyser l'information pour être sûr qu'il s'agisse bien d'un humain ou d'un véhicule. Par défaut, laissez-la sur « De base », si jamais il y a trop de détections, essayez d'affiner les 3 premiers filtres avant de modifier celle-ci.

Activer			Afficher un exemple de des
Liste de règles	+ Ajouter	09-11-2024 Sat 00:06:41	
Cible de la détection	Humain Véhicule		
Seuil	-0	s0	
Sensibilité	50		min
Validité de la cible	De base		

6.2 - Détection de franchissement de ligne

Sur ce réglage vous devez tracer une ligne de franchissement virtuelle. Tout ce qui traversera cette ligne, selon le sens choisi (de A vers B, de B vers A ou dans les deux sens), déclenchera une détection. Vous pouvez également gérer la sensibilité ainsi que la cible de détection.

Détection d'intrusion Détection de f	franchissement Détection d'entrée dans une	Détection de sortie dans un	
Configuration de r	Programme d'arm		
Activer			Afficher un exemple de dessin
Liste de règles	+ Ajouter		
	Règle 1 ×	09-11-2024 Sat 00:03:31	
Cible de la détection	Humain Véhicule	Mar I am - d	-
Direction	A<->B ~		
Sensibilité	50 \		
Validité de la cible	De base \vee		
	Enregistrer	•	
			EST

7 - Configuration des enregistrements

Allez dans « Stockage » \rightarrow « Réglages programmation »

Activez le calendrier d'enregistrement et programmez le schéma selon le type d'enregistrement et la (ou les) plage(s) horaire souhaitée(s).

Sur l'exemple ci-dessous, nous prenons l'exemple d'un commerce ouvert du Lundi au Samedi de 08h à 18h. Pendant les heures d'ouverture, nous enregistrons en continu pour éviter les alertes intempestives liées à la clientèle. Sur les heures de fermeture, nous passons sur de l'enregistrement sur évènement (= évènements intelligents).



8 - Mise à Jour Firmware

Cliquez sur ce lien pour accéder au tutoriel : https://www.ubitech.fr/blog/18-comment-faire-la-mise-a-jour-de-sa-camera-ip-ou-de-son-nvr-hikvision-

9 - Configuration Application Smartphone/Tablette Hik-Connect

L'application Hik-Connect vous permet d'accéder à distance à vos caméras Hikvision. Via cette application vous pouvez visualiser vos caméras en temps réel, visualiser les enregistrements (si elles sont reliées à un NVR ou si une carte SD est intégrée dans la caméra), recevoir des alertes en temps réel...

Cliquez sur ce lien pour accéder au tutoriel : https://www.ubitech.fr/blog/15-comment-configurer-hik-connect-